



RugGear RG880i

Configurazione per l'app Respondr




Il RugGear RG880i è uno smartphone rugged progettato per comunicazioni mission-critical con supporto MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk).

Specifiche Tecniche

Display	5.5" HD+ (720x1440) leggibile al sole
Processore	Qualcomm Snapdragon 680 Octa-core 2.4GHz
Memoria	6GB RAM / 128GB Storage
Batteria	4500 mAh rimovibile, ricarica rapida
Sistema	Android 14 con GMS
Connettività	4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC
Protezione	IP68 / MIL-STD-810H
GPS	GPS, Glonass, Galileo, Beidou (Dual Freq L1+L5)

Funzionalità PTT Dedicate

- Altoparlante >103 dB
- Pulsante PTT laterale dedicato
- Selettore cambio canale
- Pulsante SOS per emergenze
- Pulsanti programmabili M1 e M2
- Interfaccia 13-pin per RSM/Cuffie professionali
- Supporto MCPTT con APN dedicato



Legenda Pulsanti Principali

5	Talkgroup Rocker	Cambio canale +/-
6	SOS	Emergenza (pulsante rosso)
7	Power	Accensione/Standby
8	PTT	Push-to-Talk
9	Volume	Volume +/-
13	M1 / M2	Pulsanti programmabili
15	13-pin	Connettore RSM/Headset

Alla prima accensione del dispositivo, seguire la procedura guidata di Android.

1

Seleziona la lingua

Scegliere Italiano e toccare "Inizia"

2

Connetti alla rete Wi-Fi

Selezionare la rete Wi-Fi e inserire la password

3

Accetta termini e condizioni

Leggere e accettare i termini di servizio Google

4

Accedi con account Google

Inserire le credenziali dell'account Google

5

Configura sicurezza

Impostare PIN, password o impronta digitale

6

Completa la configurazione

Seguire le istruzioni finali e attendere il completamento

Una volta completata la configurazione di Android, installare l'app Responder dal Play Store.

1

Apri Google Play Store

Toccare l'icona del Play Store dalla schermata principale

2

Cerca "Responder"

Digitare "Responder" nella barra di ricerca

3

Seleziona l'app

Toccare l'app Responder PTT di Teleproject Srl

4




Installa

Toccare "Installa" e attendere il download

5

Apri l'app

Toccare "Apri" o l'icona Responder dalla home




Prima di configurare Responder, è necessario impostare i pulsanti fisici nelle app native del telefono.

⚠ IMPORTANTE: Questa procedura deve essere eseguita per ogni pulsante programmabile (PTT, M1, M2)

Procedura per ogni pulsante:

- 1 Aprire le Impostazioni del telefono
- 2 Andare nella sezione "App" o "Applicazioni"
- 3 Cercare le app: "Key PTT", "Key M1", "Key M2"
- 4 Aprire ciascuna app
- 5 Selezionare la voce "PTT" dall'elenco delle funzioni
- 6 Confermare la selezione



App da configurare:

Key PTT

Pulsante PTT laterale

Selezionare "PTT"

Key M1


Pulsante M1

Selezionare "PTT"

Key M2

Pulsante M2

Selezionare "PTT" (o "Responder")



Dopo aver configurato i pulsanti nativi, procedere con la mappatura nell'app Responder.

Login nell'app Responder




Aprire l'app Responder e inserire le credenziali (username e password) fornite dall'amministratore.

Configurazione pulsanti PTT

[Profile](#) → [Push to talk settings](#)

- 1 Toccare l'icona Profile (profilo utente)
- 2 Selezionare "Push to talk settings"
- 3 Toccare il pulsante + in basso a destra
- 4 Premere il pulsante fisico da configurare
- 5 Apparirà il nome del pulsante (es. "Hardware PTT button")
- 6 Selezionare la funzionalità desiderata
- 7 Salvare la configurazione

 Ripetere questa procedura per ogni pulsante che si desidera configurare.



Teleproject consiglia la seguente configurazione dei pulsanti per un utilizzo ottimale:

Pulsante	Funzione Responder	Descrizione
PTT (laterale)	Active default channel	Trasmissione sul canale attivo
Rocker +	Channel up	Canale successivo
Rocker -	Channel down	Canale precedente
SOS (rosso)	Emergency message	Invio messaggio emergenza
M1	Replay last message	Riascolto ultimo messaggio
M2*	Apri app Responder	Apertura rapida app

*Nota per M2: Per aprire direttamente l'app Responder con M2, configurare nell'app nativa "Key M2" la voce "Responder" invece di "PTT".



Il RugGear RG880i è compatibile con microfoni RSM (Remote Speaker Microphone) professionali tramite l'interfaccia a 13 pin.

Caratteristiche RSM

- Pulsante PTT dedicato sul microfono
- Altoparlante integrato ad alta potenza
- Microfono con cancellazione rumore
- Connettore a 13 pin con fissaggio a vite
- Clip per fissaggio su cintura/giubbotto



Utilizzo con Responder

Quando l'RSM è collegato:

- Il pulsante PTT dell'RSM utilizza le stesse impostazioni del PTT del telefono
- L'audio viene riprodotto dall'altoparlante dell'RSM
- Il microfono attivo diventa quello dell'RSM
- Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva in Responder

Assistenza Tecnica

Per supporto tecnico e informazioni sul prodotto:



Email

info@responder.net



Telefono

0187 955205